



7	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF					
8	№	Код ТСУ	производитель	ТСУ для марок автомобилей	Тип кузова	Год выпуска	Тип шара			Отм.			из компл. поставки	штатные	штатные	сверление	Снятие бампера при установке		Крепление ТСУ к автомобилю				к фидшу	к раме или лонжеронам	к крепеж. крепления бамп.	к транспорт. проушинам		за изделия, кг	Нарука на шар, кгс	перевоз. груза, кг			Комплект оригинальной электр. проводки	втулка	пластик	каркас	Габаритные размеры, мм
9							длина, ширина, высота																														
10																																					
11																																					
12																																					
13	<b>CHEVROLET</b>																																				
45	28	CV 01	AvtoS	CHEVROLET LANOS	C	2005-		•																•	14	75	1200	2ч	30min				•	300*1200*250			
46	29	CV 03	AvtoS	CHEVROLET LACETTI	C/X	2005-		•																•	13	75	1200	1,5ч	30min	CR 8005			•	280*1150*180			
47	30	CV 04	AvtoS	CHEVROLET LACETTI	У	2005-		•																•	13	75	1200	1,5ч	30min				•	280*1150*180			
48	31	CV 05	AvtoS	CAPTIVA (C 100)	Д	2006-		•																•	18	75	2000	2ч	30min	CR 0117			•	460*1350*300			
49	32	349025	Westfalia	CAPTIVA (C 100)	Д	2006-	•																	•	22	150	2500	1,5ч	30min	CR 0117			•	460*1350*300			
50	<b>CHERY</b>																																				
51	33	CE 01	AvtoS	AMULET	C	2006-		•																•	15	50	750	1,5ч	30min				•	260*1100*230			
52	34	CE 02	AvtoS	FORA, ESTINA	VORTEX	C	2006-2008-		•															•	15	50	1000	2ч	30min				•	985*300*160			
53	35	TY 16	AvtoS	TIGGO	RAV-4	Д	2006-2000-2004		•															•	10	50	1000	1,5ч	30min				•	350*1120*180			
54	<b>DAEWOO</b>																																				
55	36	DW 03	AvtoS	NEXIA-ESPERO	C	1995-		•																•	11	75	1200	2ч	30min				•	340*1040*180			
56	37	DW 04	AvtoS	MATIZ	X 5 дв	2002-		•																•	13	75	750	1,5ч	30min				•	325*985*330			
57	38	DW 05	AvtoS	TACUMA, REZO	CHEVROLET	X 5 дв	2000-		•															•	21	75	1500	2ч	30min	DW 0168			•	150*1130*160			
58	39	DW 06	AvtoS	KALOS, CHEVROLET AVEO	C	09.2002-		•																•	24	75	1100	2ч	30min				•	220*1200*290			
59	40	X 05	Auto-Hak	NUBIRA	X 5 дв	1997-06.1999		•																•	18	70	1200	2ч	30min				•	350*1115*300			
60	41	X 13	Auto-Hak	NUBIRA II	У	1998-2003		•																•	16	70	1200	1,5ч	30min				•	350*1115*300			
61	42	X 11	Auto-Hak	NUBIRA II	C	07.1999-2003		•																•	15	70	1200	1,5ч	30min				•	350*1130*300			
62	43	X 15	Auto-Hak	KALOS	C	09.2002-		•																•	18	75	1100	1,5ч	30min				•	205*980*260			
63	44	X 16	Auto-Hak	KALOS	X 3/5 дв	09.2002-		•																•	17	75	1200	1,5ч	30min				•	205*980*260			
64	45	X 09	Auto-Hak	LANOS	C	1997-2003		•																•	17	50	1100	2,5ч	30min				•	200*1220*300			
65	46	X 06	Auto-Hak	NUBIRA	C	1997-1999		•																•	18	50	1200	2ч	30min				•	215*1140*165			
66	47	X 07	Auto-Hak	NUBIRA	У	1997-1998		•																•	19	50	1200	2ч	30min				•	280*1100*205			
67	48	X 10	Auto-Hak	LEGANZA	C	1997-2003		•																•	19	75	1500	2ч	30min				•	260*1130*205			
68	<b>DODGE</b>																																				
69	49	CH 47	Auto-Hak	CARAVAN (2/4WD)	M	1991-1996		•																•	18	80	1800	1,5	30min				•	325*1300*280			
70	<b>ISUZU</b>																																				
71	50	IS 01	AvtoS	D-MAX	Д	2008-		•																•	20	75	2000	1ч	30min				•	360*1000*280			
72																																					









7	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF					
8	№	Код ТСУ	производитель	ТСУ для марок автомобилей	Тип кузова	Год выпуска	Тип шара			Отм.	Крепление ТСУ к автомобилю										Снятие багера при установке	к фышу	к раме или лонжеронам	к крепеж. крепления багл.	к транспорт. приспособл.	вспл. разветкой	за извлия, кг	Нагрузка на шр. кет	перев. груза, кг	Комплект оригинальной электр.ики	Габаритные размеры, мм	длина, ширина, высота					
9							штатные				из компл. поставки	штатные	сверление	Снятие багера при установке	к фышу	к раме или лонжеронам	к крепеж. крепления багл.	к транспорт. приспособл.	вспл. разветкой	за извлия, кг													Нагрузка на шр. кет	перев. груза, кг	Комплект оригинальной электр.ики	Габаритные размеры, мм	длина, ширина, высота
10							профиль несущего каркаса	длина, ширина, высота																													
11									длина, ширина, высота																												
12	длина, ширина, высота			из компл. поставки	штатные	сверление	Снятие багера при установке	к фышу		к раме или лонжеронам	к крепеж. крепления багл.	к транспорт. приспособл.	вспл. разветкой	за извлия, кг	Нагрузка на шр. кет	перев. груза, кг	Комплект оригинальной электр.ики	Габаритные размеры, мм	длина, ширина, высота																		
13	<b>MITSUBISHI</b>																																				
211	182	MI 04	AvtoS	MITSUBISHI-PAJERO III, IV	Д	2000-2007-		•										•		•	•	•	23	75	2000	1,5ч	30min	MI 8053			•	370*1255*310					
212	183	MI 15	AvtoS	MITSUBISHI PAJERO SPORT	Д	1998-07		•										•		•	•	•	18	100	2000	1,5ч	30min	MI 8054			•	360*1155*310					
213	184	MI 17	AvtoS	MITSUBISHI GALANT	С/Х 5 дв	2007-		•								•	•			•	•	•	13	50	750	2ч	30min				•	356*1255*280					
214	185	MI 18	AvtoS	MITSUBISHI L-200	ПИКАП	2006-		•															•	34	120	2500	1,5ч	30min	MI 0465			•	334*930*240				
215	186	MI 19	AvtoS	LANCER	С	2007-		•															•	15	50	750	1,5ч	30min	MI 0461			•	320*1250*210				
216	187	MI 20	AvtoS	MITSUBISHI PAJERO SPORT	Д	2008-		•															•	20	100	2000	1,5ч	30min	MI 0467			•	360*1155*310				
217	188	Z 30	Auto-Hak	LANCER WAGON	У дв 1,6	06.2003-		•															•	17	60	1200	2ч	30min	MI 8050	•		•	320*1250*250				
218	189	Z 31	Auto-Hak	OUTLANDER	Д	03.2003-07		•															•	20	75	1500	2ч	30min	MI 8051			•	345*1275*210				
219	190	Z 38	Auto-Hak	OUTLANDER	Д	2007-		•									•						•	22	100	2000	2ч	30min	MI 0476			•	345*1275*210				
220	191	Z 16	Auto-Hak	SPACE STAR	М	1998-		•								•							•	17	75	1400	2ч	30min	MI 8057			•	354*1400*290				
221	192	Z 27	Auto-Hak	SPACE WAGON	5 дв М	10.1998-		•								•	•						•	15	80	1600	1,5ч	30min				•	345*1030*230				
222	193	Z 23	Auto-Hak	CARISMA	С/Х 5 дв	08.1995-1999-2000-		•								•	•						•	15	75	1450	2ч	30min	MI 8034			•	365*1230*360				
223	194	Z 26	Auto-Hak	PININ	Д 5 дв	2000-2005		•															•	22	75	1500	1,5	30min	MI 8055			•	315*1400*289				
224	195	Z 01	Auto-Hak	L-200	ПИКАП	2003-2005					•												•	29	100	2700	1ч	30min	MI 0090			•	334*930*240				
225	196	Z 36	Auto-Hak	L-200	ПИКАП	2006-		•								•							•	30	115	2700	2ч	30min	MI 0465			•	334*930*240				
226	197	Z 28	Auto-Hak	MITSUBISHI PAJERO/MONTERO	Д	2000-					•												•	28	135	3000	3ч	30min	MI 8053			•	370*1255*310				
227	198	Z 29	Auto-Hak	PAJERO SPORT	Д	1998-		•															•	19	115	2800	2ч	30min	MI 8054			•	360*1155*310				
228	199	Z 02	Auto-Hak	PAJERO (GALLOPER)	Д	1991-2000		•															•	16	135	3300	2ч	30min				•	370*1255*310				
229	200	Z 33	Auto-Hak	COLT	Х 5 дв	2005-		•									•						•	18	50	1000	2ч	30min	MI 8040	•		•	357*955*287				
230	201	Z 34	Auto-Hak	GRANDIS	М	2004-		•								•	•						•	24	85	1800	2ч	30min	MI 8042			•	365*1230*320				
231	202	Z 35	Auto-Hak	LANCER	С	2003-07		•															•	15	60	1200	2ч	30min	MI 8049			•	310*1240*210				
232	203	Z 21	Auto-Hak	LANCER	С/Х 5 дв.	1996-2003		•								•	•						•	16	85	1300	2ч	30min				•	320*1250*2250				
233	204	340064	Westfalia	OUTLANDER	Д	03.2003-		•															•	18	75	1500	1,5	30min	MI 8051			•	345*1275*210				

7	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF													
8	№	Код ТСУ	производитель	ТСУ для марок автомобилей	Тип кузова	Год выпуска	Тип шара			Отм.			Крепление ТСУ к автомобилю										Профиль несущего каркаса			Габаритные размеры, мм																			
9											штатные	из компл. поставки	штатные	сверление	Снятие бампера при установке		к дышу	к раме или лонжеронам	к крепеж. крепления бамп.	к транспорт. проушинам		за изделия, кг	Нагрузка на шар, кгс	перевос, груза, кг			Комплект оригинальной электротки			длина, ширина, высота															
10																											штатные	из компл. поставки	штатные			сверление	Снятие бампера при установке		к дышу	к раме или лонжеронам	к крепеж. крепления бамп.	к транспорт. проушинам		за изделия, кг	Нагрузка на шар, кгс	перевос, груза, кг			Комплект оригинальной электротки
11																																													
12	штатные	из компл. поставки	штатные	сверление	Снятие бампера при установке		к дышу	к раме или лонжеронам	к крепеж. крепления бамп.	к транспорт. проушинам		за изделия, кг	Нагрузка на шар, кгс	перевос, груза, кг			Комплект оригинальной электротки																												
13	<b>NISSAN</b>																																												
235	205	NS 12	AvtoS	PATROL GR	Д	01.1998-04		•								•		•					18	50	3000	2ч	30min				•	360*1155*310													
236	206	NS 13	AvtoS	QASHQAI	Х 5 дв	2007-		•								•	•	•					17	50	750	2ч	30min	NI 0553			•	250*1200*215													
237	207	NS 14	AvtoS	ALMERA CLASSIC	С	2006-		•								•	•	•					17	50	1200	2ч	30min				•	354*1400*290													
238	208	NS 15	AvtoS	X-TRAIL	Д	2007-		•								•	•	•					15	60	1250	2ч	30min	NI 0553			•	365*1230*348													
239	209	NS 16	AvtoS	NAVARA (со ступ.)	Д	05.2005-		•								•		•					18	120	3000	1,5ч	30min	NI 0467			•	356*1110*342													
240	210	V 02	Auto-Hak	PATROL GR	Д	01.1998-2004		•								•		•					22	140	3500	1,5	30min				•	360*1155*310													
241	211	V 51	Auto-Hak	PICK UP	Д	2002-		•								•		•					25	115	2800	2ч	30min	NI 0346			•	356*1220*342													
242	212	V 08	Auto-Hak	ALMERA (N 15)	С	1995-2000		•								•	•	•					14	75	1600	2ч	30min	NI 0278	•		•	380*1250*290													
243	213	V 10	Auto-Hak	ALMERA (N 15)	Х 3/5	1995-2000		•								•	•	•					16	75	1600	2ч	30min	NI 0277	•		•	380*1250*290													
244	214	V 48	Auto-Hak	ALMERA	С	03.2000-		•								•	•	•					15	75	1500	1,5	30min	NI 8047	•		•	354*1400*290													
245	215	V 56	Auto-Hak	PRIMERA	С/Х 5 дв	03.2000-		•								•	•	•					16	75	1500	2ч	30min				•	360*1000*250													
246	216	V 52	Auto-Hak	PRIMERA (W12)	У	2002-09.2001-05.2007		•								•	•	•					18	75	1500	2ч	30min	NI 0410			•	360*1000*250													
247	217	V 59	Auto-Hak	X-TRAIL	Д	2007-		•								•	•	•					18	100	2300	2	30min	NI 8060			•	365*1230*348													
248	218	V 67	Auto-Hak	X-TRAIL	Д	2007-		•								•	•	•					20	100	2200	1,5ч	30min	NI 0553			•	365*1230*348													
249	219	V 61	Auto-Hak	PATHFINDER	Д	2005-07		•								•	•	•					10	100	3000	1ч	30min	NI 0482			•	356*1110*300													
250	220	V 49	Auto-Hak	ALMERA	Х 3/5 дв	03.2000-1993-2003		•								•	•	•					14	75	1500	2ч	30min	NI 0018			•	380*1250*290													
251	221	V 18	Auto-Hak	NISSAN TERRANO II, FORD MAVERIK, MURANO MISTRAL	Д	1993-2001		•								•		•					21	100	3000	2ч	30min				•	354*1400*290													
252	222	V 62	Auto-Hak	NAVARA (со ступ.)	Д	11.2004-		•								•	•	•					18	100	1500	2ч	30min				•	356*1110*342													
253	223	V 64	Auto-Hak	NAVARA	ПИКАП	05.2005-		•								•		•					18	120	3000	2ч	30min	NI 0467			•	356*1110*300													
254	224	V 63	Auto-Hak	NAVARA	ПИКАП	05.2005-		•								•		•					20	120	3000	1,5	30min	NI 0467			•	356*1110*300													
255	225	V 65	Auto-Hak	NOTE	Х 5 дв	2006-		•								•	•	•					12	50	1200	2ч	30min	NI 8056			•	354*1280*290													
256	226	332241	Westfalia	NOTE	Х 5 дв	2006-	•									•	•	•					18	50	1200	2ч	30min	NI 8056			•	350*1110*300													
257	227	332168	Westfalia	ALMERA	Х 3/5 дв.	03.2000-		•								•		•					14	75	1560	2ч	30min	NI 0277			•	354*1380*290													
258	228	332174	Westfalia	ALMERA	С	03.2000-		•								•		•					14	75	1560	2ч	30min	NI 8047			•	354*1400*290													
259	229	332228	Westfalia	PATHINDER	Д	2005-07		•								•		•					15	120	3000	2ч	30min	NI 0482			•	350*1110*300													
260	230	332227	Westfalia	PATHINDER	Д	2005-07		•								•		•					15	120	3000	2ч	30min	NI 0482			•	350*1110*300													
261	231	332237	Westfalia	X-TRAIL	Д	09.2001-07		•								•		•					18	100	2500	2ч	30min	NI 8060			•	365*1230*348													
262	232	332262	Westfalia	X-TRAIL	Д	2007-		•								•		•					20	100	2200	1,5ч	30min	NI 0553			•	365*1230*348													













7	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF																		
8	№	Код ТСУ	производитель	ТСУ для марок автомобилей	Тип кузова	Год выпуска	Тип шара			Отс.			Крепление ТСУ к автомобилю											Габаритные размеры, мм																										
9							штатные			из компл. поставки			штатные			сверление			Снятие бампера при установке			к фланцу			к раме или лонжеронам			к крепеж. крепления бамп.			к транспорт. проушинам			всплывающая разветкой			за изделия, кг			Нагрузка на шар, кгс			перевоз. груза, кг			Комплект оригинальной электротки			длина, ширина, высота	
10																																																		
11																																																		
12																																																		
13	VOLKSWAGEN																																																	
384	352	VW 01	AvtoS	GOLF II	X 5 дв	08.1983-1991				•						•								•	15	50	750	2ч	30min		•			348*1222*268																
385	353	VW 03	AvtoS	JETTA	C	12.1983-07.1989				•						•								•	15	50	750	2ч	30min		•			348*1200*250																
386	354	VW 04	AvtoS	TRANSPORTER (T4)	фургон	1990-1996				•						•								•	15	50	750	2ч	30min		•			375*1100*244																
387	356	VW 17	AvtoS	MULTIVAN T 4	M	1994-2003				•						•								•	20	100	2000	1,5ч	30min					375*1100*244																
388	357	VW 18	AvtoS	POINTER	X 5 дв	2004-				•						•								•	14	50	1250	1,5ч	30min					350*1208*220																
389	358	VW 19	AvtoS	VENTO	C	1992-09.1998				•						•								•	13	50	1000	2ч	30min					368*1125*285																
390	359	VW 20	AvtoS	TOUAREG, PORSCHE CAYENNE		2003-				•						•	•							•	20	100	2000	2ч	30min	VW 1738				358*1200*250																
391	360	K 43	Auto-Hak	PASSAT, 4X4	C/У	1997-2000				•						•	•							•	21	85	2200	2ч	30min	VW 8124				368*1200*220																
392	361	K 34	Auto-Hak	PASSAT(B5) QUATTRO	C/У	1996-2000				•						•								•	18	85	2000	2ч	30min					364*1515*258																
393	362	C 39	Auto-Hak	SHARAN	M 5 дв	06.2000-2006				•						•								•	17	85	2100	2,5ч	30min	VW 1406				354*1215*275																
394	363	K 41	Auto-Hak	TOURAN	M 5 дв	2003-				•						•	•							•	19	75	1500	1,5ч	30min	VW 1302				347*1340*180																
395	364	K 47	Auto-Hak	T 5		01.2003-					•													•	25	100	2500	2ч	30min					375*1100*244																
396	365	K 42	Auto-Hak	T 5 TRANSPORTER	MULTIVAN	01.2003-				•														•	16	120	2800	2ч	30min					348*1222*268																
397	366	K 44	Auto-Hak	GOLF V	X 3/5 дв	10.2003-				•						•	•							•	14	75	1700	1,5	30min	VW 1304				348*1222*268																
398	367	K 46	Auto-Hak	TOUAREG, PORSCHE CAYENNE	Д	2003-				•						•	•							•	25	140	3500	2ч	30min	VW 1738				374*1155*244																
399	368	K 40	Auto-Hak	POLO	X 3/5 дв	2002-2005				•						•	•							•	14	50	1200	2ч	30min	VW 8138				375*1230*230																
400	369	H 07	Auto-Hak	BORA VARIANT SCODA OCTAVIA AUDI A 3; GOLF IV 3/5дв	X	1999-1996-05.2004 09.1996-12.2002 1198-11.2003				•						•	•							•	17	75	1600	1,5	30min					354*1122*244																
401	370	K 45	Auto-Hak	CADDY		2004-				•						•								•	19	75	1500	2ч	30min	VW 1670				356*1110*268																
402	371	K 49	Auto-Hak	JETTA	C	2005-				•						•	•							•	16	75	1700	2ч	30min	VW 1732				370*1100*244																
403	372	K 28	Auto-Hak	T 4	фургон	1990-2002					•													•	20	100	2000	1,5ч	30min					378*1400*268																
404	373	K 48	Auto-Hak	PASSAT	C/У	2005-10.1993-09.1996				•						•	•							•	17	85	2000	2ч	30min	VW 1754 VW 1736				340*1040*180																
405	374	K 19	Auto-Hak	PASSAT	C/У	1995-2000				•						•	•							•	17	85	2000	2ч	30min	VW 8118				370*1100*244																
406	375	C 33	Auto-Hak	SHARAN	M	1995-2000				•						•	•							•	17	85	2100	2ч	30min					348*1282*268																
407	376	D 34	Auto-Hak	CRAFTER (со ступ.) SPRINTER MERSEDES	фургон	04.2006-					•													•	27	100	2800	2ч	30min	VW 1728				390*1100*230																
408	377	D 35	Auto-Hak	CRAFTER MERSEDES SPRINTER	фургон	04.2006-10.1993-09.1996					•													•	20	100	2800	1,5	30min	VW 1728				390*1100*250																
409	378	321360	Westfalia	PASSAT	C/У	1999-1996				•						•								•	16	85	2000	2ч	30min					340*1040*180																
410	379	321544	Westfalia	PASSAT	C	2005-				•														•	16	85	2200	2ч	30min					340*1040*180																
411	380	321659	Westfalia	CADDY		2004-				•														•	17	80	1650	1,5	30min					356*1110*268																
412	381	321540	Westfalia	GOLF PLUS	X	2005-				•													•	14	100	1600	2ч	30min	VW 1666					370*1100*244																
413	382	321546	Westfalia	PASSAT	C/У	2005-				•						•								•	18	85	2200	2ч	30min					340*1040*180																
414	383	321441	Westfalia	SHARAN	M	2000-				•						•								•	25	100	2500	1,5	30min	VW 1406				354*1122*244																
415	384	321651	Westfalia	TRANSPORTER (T5)		2003-				•														•	20	120	2800	1,5	30min					370*1100*244																

7	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF
8	№	Код ТСУ	производитель	ТСУ для марок автомобилей	Тип кузова	Год выпуска	Тип шара			шпатель	из компл. поставки	шпатель	сверление	Снятие бампера при установке	к фышу	Крепление ТСУ к автомобилю			к раме или лонжеронам	к крепеж. крепления бамп.	к транспорт. проушинам	всплывающая розетка	за изделие, кг	Нарукава на шар, кгс	перекос, градус, кг	30min	30min	Комплект оригинальной проводки	Профиль несущего каркаса			Габаритные размеры, мм
9							длина, ширина, высота																									
10																																
11																																
12																																

417	VOLVO																															
418	385	L 16	Auto-Hak	V-70	у	03.2000-		•								•	•		•			•	19	75	2000	2ч	30min	VV 0174			•	348*1350*260
419	386	L 18	Auto-Hak	XC 90	X бдв.	2003-		•								•	•		•			•	19	90	2250	2ч	30min	VV 0366			•	370*1100*244
420	387	L 17	Auto-Hak	S80	С	1998-06		•								•	•		•			•	20	75	2000	2,5	30min	VV 0336			•	354*1215*290
421	388	L 20	Auto-Hak	S80/V70	С	2006-		•								•	•		•			•	14	90	2100	2	30min	VV 0410			•	348*1350*260
422	389	320057	Westfalia	XC 90	Д	2003-	•									•	•		•			•	26	140	2250	2,5	30min	VV 0366			•	340*1040*180

423																																	
424	390	ТУ 05	Шаровый узел на американские автомобили (под квадратное отверстие на 50 в корпусе ТСУ)																					8	50	750	30 min					•	
425	391	ТУ 03	Шаровый узел на американские автомобили (под квадратное отверстие на 32 в корпусе ТСУ)																					5	60	1250	30 min					•	

426																																			
427	392	MP 03	КОННЕКТОР для авто. с бортовым компьютером																															2ч	

428																																				
429																																				
430	Д -	ДЖИП																																		
431																																				
432	М -	МИНИВЭН																																		
433																																				
434	С -	СЕДАН																																		
435																																				
436	У -	УНИВЕРСАЛ																																		
437																																				
438	Х	ХЕТЧБЭК																																		
439		РЕЗКА БАМПЕРА																																		
440																																				
441		ВРЕМЯ МОНТАЖА ТСУ																																		
442																																				
443																																				
444	Комплект оригинальной проводки поставляется по индивидуальному заказу																																			
445																																				
446																																				
447																																				
448																																				

-  ВРЕМЯ МОНТАЖА ЭЛЕКТРООБОУДОВАНИЯ
-  СЪЕМНЫЙ ШАР
-  СВАРНОЙ ШАР
-  ФЛАНЦЕВЫЙ ШАР С РЕЗЬБОЙ
-  СЕМИКОНТАКТНАЯ РОЗЕТКА
-  БЫСТРОСЪЕМНЫЙ ШАР